

HEYADECO

## KABE DECO SQUARE カベデコスクエア



### 取扱説明書

この度は「HEYADECO(カベデコ・スクエア)」のお買い上げ、ありがとうございます。

この説明書は、安全に正しくお使い頂く為に、本品をご使用になる前に必ずお読みください。

またお読みになった後も、大切に保管してください。

本製品「カベデコ・スクエア」はチークの古材を利用した独特の質感が特徴的な壁面仕上げ材です  
裏面にマグネシート<sup>®</sup>がセットされていますので、スチール製の壁などに貼り付ける事が出来ます。  
自由にレイアウト、アレンジしてご使用ください。

### 仕様

サイズ:H200×W200×D12~37mm

素材:チーク古材/マグネシート<sup>®</sup>

パッケージ:ダンボール+シール+緩衝材

### 使用方法

- 1.箱から本品を取り出します。
- 2.スチール面(壁面などしっかりと固定された面)に取り付けます。この時、手指を挟まない様マグネシート<sup>®</sup>付近に触れないでください。  
本体の片側を持ち上げて、スチール面から浮かせながら取り付け位置を調整してください。
- 3.取り外す際は、取り付けの逆の手順で取り外してください。

### △ 注意

- ・ 本品はスチール面にしか吸着しません。ご使用前に磁石が吸着する面かどうか、ご確認ください。
- ・ 心臓ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人へ本品を近づけることは大変危険ですのでお止めください。  
医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。
- ・ 本品同士又は磁石が吸着する物体に近づけた場合、指や皮膚を挟み怪我をする危険があります。  
近づける際には、吸着部付近に触れない様にしてください。
- ・ 本品が互いに吸着した場合、磁力が強い為に離れなくなることがあります。
- ・ フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、プリペイドカード、MDなどに本品を近づけると磁気記録媒体の記録が破壊されることがあります。本品を磁気記録媒体に近づけないでください。
- ・ ブラウン管、スピーカー、CDプレーヤー、DVDレコーダー、BDレコーダー、携帯電話、パソコン等に本品を近づけると正常な動作が妨げられたり、故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器や映像機器さらには通信機器などに近づけないでください。
- ・ 本品を電子制御機器に近づけたり航空機に持ち込むと計器盤、制御盤に影響し、故障や事故につながることがあります。  
近づけたり持ち込まないでください。
- ・ 本紙をよく読み、乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
- ・ 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。
- ・ 木製品に関する注意事項:色調、形状、木目、節、その他製品ごとにバラツキがあります。予め材料の特性としてご理解ください。  
また一般木材同様、経年変化は必ず起きるものとして予めご理解の上でお使いください。
- ・ 本品をお客様にてカットされる場合、手指を切らないよう十分ご注意ください。

<製造元>

 NICHILAY  
ニチレイマグネット株式会社



〒577-0002 東大阪市稻田上町1-18-11  
TEL:(06)6744-0911㈹ FAX:(06)6746-7500  
URL:<http://www.nichilaymagnet.co.jp/>



HEYADECO  
<http://www.heyadeco.com/>