

(ER-MFC) MFイレーザー

1. MF イレーザーについて

MF イレーザーは指定製品専用のイレーザーです。指定製品のイレーザー以外の用途では使用しないでください。

< 指定製品 >

品名	カラー	用途
マグ不燃®クロス	全9色	スチール面に磁力で張り着ける不燃壁紙
アイ不燃パネル	全5色	マグネットがつく不燃建材

※詳細は弊社までお問い合わせください。

< 推奨マーカー >

メーカー	製品名	品番
KOKUYO	ホワイトボード用マーカー	PM-B102N
PILOT	ボードマスター	WMBM-12L
Pentel	ノック式ハンディホワイトボードマーカー	MWXN5M

2. 使用上の注意

ホワイトボード用マーカーで筆記した文字などを消すのにご使用していただけますが、筆記後のお手入れの仕方や使用上の注意をご理解いただきご使用ください。また、マーカーの注意書きもよく読んでいただき、目立たない位置で消え具合をご確認いただいてからご使用ください。

- 必ずホワイトボード用マーカーに使用してください。ホワイトボード用マーカー以外のマーカーに使用すると、キズが付いたり消えにくい、または消えないことがありますのでご注意ください。
- 指定製品以外へはMFイレーザーを使用しないでください。
- 筆記後、長期間放置すると消えにくくなる場合があります。筆記後はできるだけ早く消去してください。
- 文字の消し忘れで長期間放置されますと、MFイレーザーでも消えない場合があります。消えにくい場合や、汚れが目立つ場合は、やわらかい布に水をふくませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

3. お手入れの仕方について

MFイレーザーで消えにくい場合や残った汚れはきれいな布による水拭き清掃をしてください。

直接水をかけての水洗いは避けてください。

- 一般家庭用洗剤を使用すると、清掃性が高まります。

< 注意事項 >

- 汚れたぞうきん、砂消しゴム、キッチン用の固いスポンジ、金だわしなどを使用すると、汚れやキズがひどくなる場合がありますので使用しないでください。

< 洗剤に関するご注意事項 >

一般家庭用洗剤とは家具、壁紙、窓ガラス、電化製品などを清掃するもので、界面活性剤の濃度が1%以下のものに限りです。換気扇・レンジフード用洗剤、酸性系洗剤（便器清掃用洗剤など）、シンナーなどの溶剤、クレンザーは使用しないでください。メンテナンス性が低下する場合があります。